

Instructions pour l'ouverture du

SECURESEAL



SECURESEAL

1

Tirer la glissière vers la gauche du boîtier



2

Le piston sortira alors du boîtier (par le bas) et les chiffres de l'écran vont se brouiller pour annuler le numéro précédent.



3

A ce stade, le câble peut être sorti du loquet de la serrure et le véhicule ouvert.

La garantie de sécurité pour l'industrie Logistique

Pour toute information complémentaire, pièces détachées et accessoires, veuillez contacter :
oem group of companies

OEM Group Ltd. - Innova Science Park - Mollison Ave. - Enfield EN3 4SU - England / Tél. 44.(0)20.8344.8777 - Fax. +44.(0)20.8344.8778 - oem@secureseal.com

EMS - Département OEM Group France - 114 Z.I. Avon - 13120 Gardanne - France / Tél. 04.42.65.96.41 - Fax. 04.42.65.80.77 -

oem-group.france@voila.fr

Instructions pour la fermeture du

SECURESEAL



1

S'assurer que la serrure de la porte soit bien fermée.



2

Passer le câble dans la fente de la poignée de la porte.



3

Passer le câble autour de la poignée de la porte.



4

Insérer l'extrémité du câble dans le piston qui se trouve sur le dessous du boîtier Secureseal.

Différents types de Serrures de portes.

Certaines serrures impliquent un changement dans le passage du câble.

Certaines sont munies d'un trou dans la poignée. Dans ce cas, passer le câble dans ce trou avant de l'introduire dans le boîtier.

Dans tous les cas, le câble doit être tendu au maximum pour empêcher toute manipulation de la poignée.



5

Pousser fermement le piston vers l'intérieur du boîtier jusqu'à entendre un « clic ». Les roulettes de chiffres vont tourner et générer un nouveau numéro à reporter sur le manifeste de chargement.